

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЖМС SIX-PACK

УДОБСТВО ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ

Touch-дисплей SIX-PACK позволяет менять программы и параметры помп, а также просматривать собранную статистику работы не отходя от машины.

Главное преимущество SIX-PACK: простое подключение к *помпам и стиральным машинам любых производителей*




SIX-PACK

СИСТЕМА С ХАРАКТЕРОМ

Впервые на рынке появится удобная, программируемая, самостоятельная система подачи ЖМС **SIX-PACK**. Система предлагает яркий дисплей с информативным интерфейсом для управления системой подачи, а также мощная аппаратура дает больше возможностей чем когда-либо!

В чем уникальность?

- Подключается к стиральным машинам всех типов
- Легко программируется самостоятельно и не зависит от программатора стиральной машины
- 6 режимов работы + режим калибровки помп
- Хранит почти 60 заданий подачи ЖМС, которые можно делить на 3 группы и собирать в программы
- Собирает статистику работы каждой помпы
- Защита системы паролем для арендующих организаций
- Демонстрация параметров процесса работы в реальном времени
- Возможность манипулировать исполнением заданий
- Поддерживает работу со смесителем
- Редактирование заданий, а также параметров помп: установка количества вещества в миллилитрах, пауз перед запуском, производительность каждой помпы
- Возможность синхронизации с контроллером стиральной машины
- Поддержка дистанционного управления с пульта
- Связь с ПК для обмена данными и обновления ПО



Редактор программ и конфигураций для Windows



Экран дисплея в режиме ввода параметров



Экран дисплея в режиме реального времени

ПОЛНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Для взаимодействия с системой создано современное программное обеспечение для Windows 10, с помощью которого любой сможет составлять наборы программ и определять параметры помп для дальнейшего их закачивания в **SIX-PACK** через USB порт.

Созданные конфигурации хранятся на Вашем компьютере и могут быть отредактированы в любое время и скопированы на любой модуль **SIX-PACK**. Конфигурации также можно смело переносить с компьютера на компьютер.

Все эти возможности также доступны непосредственно с дисплея **SIX-PACK**, без необходимости подключения системы к компьютеру!

В ходе разработки ПО особое внимание было направлено на его визуальную составляющую, и наибольшее внимание уделялось понятности и простоте использования.

ВСЕ ТАК ПРОСТО!

Для «**умных**» машин: подключите к **SIX-PACK** любые два выхода для управления помпами со стиральной машины.

Для «**глупых**» машин: подключите к **SIX-PACK** сигналы заливных клапанов и сливного клапана.

ДАЛЬШЕ ВСЕ СДЕЛАЕТ SIX-PACK!